

TempSpike
By **Therm4Pro**



Twin TempSpike Truly Wireless Cooking Thermometer Quick Start Guide

EN 01
ES..... 14

According to the operating system of your mobile, scan the following QR code to download and install.

iOS





Android



1. Introduction

Congratulations on your purchase of the enhanced version of the Smart, Truly Wireless Bluetooth-connected Cooking Thermometer: Twin TempSpike. You will now be able to remotely monitor the internal meat temperature and ambient temperature for two pieces of meat simultaneously and how much time is left to be done for each piece of the meat from your smart device.

2. Features



1. **Booster:** Receives the temperature signal from the probes and booster and transmits it to the smart device. It also serves as a power source to charge the probes.

2. **Probe:** Inserted into meat and measures the meat internal temperature and ambient temperature simultaneously, IP67 waterproof.

3. **Notch:** When the probe is inserted into meat for measuring the meat's internal temperature, the probe must be inserted deep enough so that the meat will cover this notch.

4. **S button:** Serves five functions:
- Press once to turn on the Booster.
 - When the Booster is ON, press the **S** button to rotate between internal meat temperature, ambient temperature, or turn on auto rotate between the two temperatures on the LCD Display.
 - When the Booster sounds an alarm, press the **S** button to silence the alarm.
 - Press and hold for 3 seconds to pair the booster and the probe.
 - Take out both probes, press and hold the **S** button for 10 seconds to reset the booster if for any reason your booster can't be connected to your smart device or the temperatures of probes do not show on the LCD screen or your smart device.

Please note that the booster and the probe are pre-paired via Bluetooth at our manufacturing facility. Generally, you will not need to pair them.

5. **☀ button:** Press to turn on/off the

backlight.

6. **LCD Display:** Shows the temperatures measured by the probes and battery power levels.

When the icon shows, the booster alarm function is turned on;

When the icon shows, the booster alarm function is turned off.

The booster alarm ON/OFF can be set in the TempSpike APP Settings.

7. **Auto Off:** When both probes are placed in the Booster for charging, the Booster will be automatically turned off after 5 minutes and the display will only show the charging status. When both probes are fully charged, the display will be turn off as well.

8. **Magnet:** Two strong built-in magnets allow you to attach the booster onto your grill, oven, smoker or any other metal surfaces.

9. **USB-C Charging Port:** Can be connected to any USB charger via a charging cable enclosed to charge the booster.

3. Components

- 1 x Probe with Black Handle (Black Probe)
- 1 x Probe with White Handle (White Probe)
- 1 x Booster
- 1 x Cover
- 1 x USB-C Charging Cable
- 1 x Cleaning Brush
- 1 x Quick Start Guide

4. Usage

Follow the simple steps below to set up your Twin TempSpike and help you Cook Like a Pro!

Step 1: Download and install the "TempSpike" App.

Scan the QR code above, or search for "TempSpike" on the Apple Store for iOS devices or on the Google Play Store for Android devices. Download the App and install it on your smart device.

Step 2: Enable Bluetooth on your smart device under the Settings section. If your smart device already has Bluetooth enabled, you can skip this step.

Step 3: Fully charge the booster and the probes

Connect the USB charging cable provided to any USB charger to charge the booster. The LCD display on the booster shows the battery charging status for the booster and the probes.

Step 4: Pair the probe to the booster

The booster and the probes are pre-paired via Bluetooth at our manufacturing facility. Removing the probe from the booster, you will see the temperature measured by this probe appear on the LCD display.

If for any reason you need to re-pair them or you have a new probe or a booster to be paired, please follow the below steps:

- Remove the probe from the booster.
- Press and hold the **S** button until you see the temperature reading show on the LCD display, which indicates that this

probe is paired with the booster. Once they are paired, you do not need to pair them again for future uses.

Please note that one booster can only pair with one black probe and one white probe, which means you cannot pair one booster with two black probes or two white probes.

Step 5: Pair the booster to your smart device

- Turn on the booster by pressing **S** button or take any probe from the booster.
- Launch the TempSpike App and press **Add Device**. A list of devices will appear and select **Twin TempSpike** from the list. The App will jump to the device list page which shows the real time temperatures measured by the probes. Now your Twin TempSpike is ready for use. You don't need to pair them again for future uses.

Step 6: Start cooking

- Insert one probe or both probes into the meat deeply enough so that the notch on the probe is fully covered by the meat.
- Set your desired meat temperature or select the meat type and doneness you desire within the TempSpike App and/or set the highest/lowest ambient temperatures you prefer for each probe.
- Once the current temperature reaches your target temperature, an alarm will sound from the App and/or the booster.

Caution

1. There are sophisticated and delicate electronics within the probes. To avoid

extremely high heat which could damage the electronics, please ensure to always insert the probe deeply enough into the meat so that the notch on the probe is fully covered by the meat.

2. Do NOT use TempSpike in the microwave.

3. The connection range between the probes and the booster usually can go as far as 160 feet or 50 meters in an open area, it can be dramatically reduced to as short as 10 feet (3 meters) when the probes are inserted into the meat and then the metal cooking appliance is closed. Therefore, we strongly suggest placing the booster as close as possible to the probes when it is inserted in the meat, such as resting directly outside the cooking appliance and always pay attention whether the connection between the probes and the booster is lost. When this occurs, please move the booster closer to the probes.

4. Always wear glove to remove the probes from the meat when you finish cooking.

5. Use a kitchen towel or rag to wipe and clean the probes after each use. You may rinse the probes and use dishwasher to wash it as well.

6. After cleaning the probes, always place the probes in the booster for charging and storage.

*** WARNING FOR ARTIFICIAL CARDIAC PACEMAKER USERS**

Please be aware that a magnet installed inside the booster may impact the functionality of your artificial cardiac pacemaker. If you have a pacemaker, we recommend always staying up to 1 foot or 0.3 meter away from the booster.

5. FCC Statement of Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer

6. Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product with the basic requirements and applicable regulations of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at: <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

7. Disposal of the Electronic Appliance



This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

8. Limited One-Year Warranty

TempSpike warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions

on how to pack and ship the product to TempSpike.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

9. Customer Service

Call or Text: 1-877-515-7797
(USA & Canada only)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

Email: service@buythermopro.com
Hours: Weekdays 8:00AM- 8:00PM EST
(USA & Canada only)

Specification	
Temperature Range:	
Internal Temperature	14°F to 212°F (-10°C to 100°C)
Ambient Temperature	14°F to 572°F (-10°C to 300°C)
Temp Tolerance	±1.8°F (±1.0°C) from 14 to 212°F (-10 to 100°C), otherwise ±2%
Sensor Type	NTC
Transmission Range *:	
Probe to Booster	6.5Ft ~ 33Ft (2m~10m) depending on the oven/grill style
Booster to Smart Device	500Ft(150M)
Battery Life:	
Probe	36 hours or more
Booster	3 months or more
Display	LCD, 1 7/8 Length x 2/3 Width inches(48.0L x 16.0W mm)
Wireless Technology	Bluetooth 5.2
Unit Size:	
Probe	φ 1/4 Diameter x 5 1/6 Length inches (φ6.5D x 132.0L mm)
Booster	6 7/8 Length x 2 1/2 Width x 1 Height inches (174.0L x 62.5W x 26H mm)
Power:	
Probe	2.4V (Built-in lithium rechargeable battery)
Booster	3.7V (Built-in lithium rechargeable battery)
* The stated transmission range is based on tests at an ambient temperature of 77°F or 25°C without any obstructions or electromagnetic interference. Your range can vary depending on the number of obstructions and electromagnetic in your environment.	

TempSpike By ThermóPro

Según el sistema operativo de su móvil, escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación.

iOS





Android



1. Introducción

Felicidades por la compra del más reciente y mejorado termómetro de cocina inteligente, totalmente inalámbrico y con conectividad Bluetooth: Twin TempSpike. Ahora no solo podrás controlar a distancia y de forma simultánea la temperatura interna de dos cortes de carne, más su temperatura ambiente, sino también el tiempo de cocción restante de cada uno desde tu teléfono inteligente.

2. Características



1. **Repetidor:** Recibe la señal de temperatura del sensor, la repetidor y la transmite al dispositivo inteligente. También sirve como fuente de alimentación para cargar el sensor.

2. **Sensor:** Insertada en la carne y mide la temperatura interna y la temperatura ambiente de la carne, dispositivo resistente al agua IP67.

3. **Muesca:** Cuando se introduce el sensor en la carne para medir su temperatura, debe insertarse con la profundidad suficiente como para que la carne cubra esta muesca.

4. Botón **S**: Tiene cinco funciones:

a. Pulsa una vez para encender el Booster.

b. Cuando el Booster se haya encendido, pulsa el botón **S** para cambiar entre la temperatura interna de la carne y la temperatura ambiente, o para activar el cambio automático entre las dos temperaturas en la pantalla LCD.

c. Cuando el Booster active una alarma, pulsa el botón **S** para silenciarla.

d. Mantén pulsado el botón durante 3 segundos para emparejar el Booster y la sonda.

e. Saque ambas sondas, presione y mantenga presionado el botón **S** durante 10 segundos para reiniciar el amplificador si, por alguna razón, su amplificador no se puede conectar a su dispositivo inteligente o las temperaturas de las sondas no se muestran en la pantalla LCD o en su dispositivo inteligente.

Recuerda que en nuestras instalaciones de

fabricación el Booster y la sonda se emparejan de antemano por Bluetooth. Por tal motivo, normalmente no es necesario emparejarlos.

5. Botón : Pulsa para encender/apagar la retroiluminación.

6. **Pantalla LCD:** Muestra las temperaturas medidas por las sondas y los niveles de carga de la batería.

El icono indica que la función de alarma del Booster está activada.

El icono indica que la función de alarma del Booster está desactivada.

El Encendido/Apagado de la alarma del Booster se puede configurar accediendo a los Ajustes de la APP de TempSpike.

7. **Apagado automático:** Cuando las dos sondas se colocan en el Booster para su carga, este se apagará automáticamente al cabo de 5 minutos y la pantalla únicamente mostrará el estado de carga. Cuando ambas sondas estén completamente cargadas, la pantalla también se apagará.

8. **Imán:** sus dos potentes imanes incorporados le permitirán fijar el repetidor en su parrilla, horno, ahumador o en cualquier otra superficie metálica.

9. **Puerto de carga USB-C:** se puede conectar a cualquier cargador USB mediante el cable de carga suministrado para cargar el Booster.

3. Componentes

- 1 x Sonda con mango negro (sonda negra)
- 1 x Sonda con mango blanco (sonda blanca)
- 1 x Repetidor
- 1 x Funda
- 1 x Cable de carga USB-C
- 1 x Cepillo de limpieza
- 1 x Guía de inicio rápido

4. Uso

Siga los sencillos pasos que se indican a continuación para configurar su Twin TempSpike y que lo ayude a cocinar como un profesional.

Paso 1: Descargue e instale la aplicación "TempSpike".

Escanee el código QR que aparece antes o busque "TempSpike" en Apple Store en el caso de dispositivos iOS o en Google Play Store en el caso de dispositivos Android. Descargue la aplicación e instálela en el dispositivo inteligente.

Paso 2: Active la conexión Bluetooth en el dispositivo inteligente en la sección Configuración. Si el dispositivo inteligente ya tiene la conexión Bluetooth activada, puede omitir este paso.

Paso 3: Cargue el repetidor y el sensor por completo.

Conecte el cable de carga USB suministrado a cualquier cargador USB para cargar el repetidor. La pantalla LCD del Booster muestra el estado de carga de la batería del Booster y de las sondas.

Paso 4: Empareje el sensor con el repetidor.

El repetidor y el sensor están emparejados previamente a través de la conexión Bluetooth en nuestra fábrica. Cuando retiras la sonda del Booster, la temperatura medida por dicha sonda se muestra en la pantalla LCD.

Si por algún motivo necesita volver a emparejarlos o tiene un nuevo sensor o un repetidor que debe emparejar, siga los pasos que se indican a continuación:

1) Retire el sensor del repetidor.

2) Mantén pulsado el botón **S** hasta que veas la lectura de la temperatura en la pantalla, lo que significa que esta sonda está emparejada con el Booster. Una vez emparejadas las dos sondas, no es necesario emparejarlas para su uso futuro.

Ten en cuenta que el Booster solo puede emparejarse con una sonda negra y otra blanca, es decir, no puedes emparejar un Booster con dos sondas negras o dos blancas.

Paso 5: Empareje el repetidor con su dispositivo inteligente.

1) Enciende el Booster pulsando el botón **S** o retira cualquier sonda del Booster.

2) Inicie la aplicación TempSpike y pulse **Add Device** (Añadir dispositivo). Aparecerá una lista de dispositivos TempSpike y seleccione **Twin TempSpike** de la lista. La aplicación pasará a la página de lista de dispositivos, que muestra la temperatura en tiempo real medida por el sensor. Ahora su Twin TempSpike está listo para su uso. No es necesario emparejarlos de nuevo para usarlo en el futuro.

Paso 6: Comience a cocinar

1) Introduce una o ambas sondas en el interior de la carne con la suficiente profundidad como para que la muesca de la sonda quede totalmente cubierta por la carne.

2) Ajuste la temperatura de la carne que desee o seleccione el tipo de carne y el nivel de cocción que desee en la aplicación TempSpike o ajuste la temperatura ambiente más alta o más baja según prefiera para cada sonda.

3) Una vez que la temperatura actual alcance la temperatura objetivo que usted configuró, sonará una alarma desde la aplicación y el repetidor.

⚠ Precaución

1. El sensor contiene componentes electrónicos sofisticados y frágiles. Para evitar que temperaturas extremadamente altas puedan dañar los componentes electrónicos, asegúrese de insertar siempre el sensor con la profundidad suficiente en la carne para que la muesca del sensor quede completamente cubierta por la carne.

2. NO utilice TempSpike en el microondas.

3. El rango de conexión entre el sensor y el repetidor suele llegar hasta 160 pies o 50 metros en un área abierta; se puede reducir drásticamente hasta 3 metros (10 pies) cuando el sensor está posicionado y se cierra el dispositivo de cocción de metal. Por lo tanto, recomendamos colocar el repetidor lo más cerca posible del sensor cuando se inserta en la carne,

por ejemplo, ubicado próximo al dispositivo de cocción y preste siempre atención a si la luz indicadora de conexión parpadea en rojo, lo que indica que se ha perdido la conexión entre el sensor y el repetidor. Cuando esto ocurra, acerque el repetidor al sensor hasta que la luz indicadora de conexión parpadee de nuevo en verde.

4. Utilice siempre guantes para retirar el sensor de la carne cuando termine de cocinar.

5. Utilice una toalla de cocina o un trapo para limpiar el sensor después de cada uso. Enjuague el sensor cuando vuelva a la temperatura normal; NO lo enjuague cuando la temperatura aún sea alta, ya que podría dañar el dispositivo.

6. Después de limpiar el sensor, colóquelo siempre en el repetidor para cargarlo y guardarlo.

* ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA USUARIOS CON MARCAPASOS ARTIFICIALES

Ten en cuenta que un imán instalado dentro del Booster puede afectar a la funcionalidad de tu marcapasos artificial. Si usas un marcapasos, te recomendamos que mantengas siempre una distancia de hasta 1 pie o 0,3 m del Booster.

5. Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

AVISO: Este dispositivo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los parámetros de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo dicho dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.

- Aumenta la separación entre el dispositivo y el receptor.

- Conecta el dispositivo a una toma de

corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consulta al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que te ayude.

6. Declaración de conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple los requisitos básicos y las normativas aplicables de la Directiva sobre equipos de radioeléctricos 2014/53/EU, la Directiva sobre EMC 2014/30/EU. La declaración completa de conformidad se puede encontrar en: <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>.

7. Desecho del dispositivo electrónico

Este dispositivo electrónico no debe desecharse junto con la basura doméstica habitual. Deseche la unidad en un centro autorizado o en un

centro de reciclaje local. Tenga en cuenta las normas y normativas vigentes al desechar el dispositivo. Póngase en contacto con su municipio local si tiene alguna duda.

8. Garantía limitada de un año

TempSpike garantiza que este producto no tiene defectos en las piezas, los materiales y la mano de obra por un período de un año, a partir de la fecha de compra.

En caso de que sea necesario realizar cualquier reparación o mantenimiento en el marco de esta garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo embalar y enviar el producto a TempSpike.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

9. Atención al cliente

Anillo o mensaje: 1-877-515-7797 (solo EE. UU. y Canadá)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

Correo electrónico: service@buythermopro.com

Horario de atención: Días de semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora estándar del este, EST) (solo EE. UU. y Canadá)

Especificación	
Rango de Temperatura:	
Temperatura Interna	14°F a 212°F (-10°C a 100°C)
Temperatura Ambiente	14°F a 572°F (-10°C a 300°C)
Tolerancia de Temperatura	±1,8°F (±1,0°C) de 14 a 212°F (-10 a 100°C), de lo contrario ±2%
Tipo de Sensor	NTC

Rango de Transmisión *:	
Sonda a Repetidor	6.5Ft ~ 33Ft (2m~10m) dependiendo del estilo de horno/grill
Repetidor a dispositivo inteligente	500ft(150M)

Duración de la batería:	
Sonda	36 horas o más
Repetidor	3 meses o más
Pantalla	LCD, 1 7/8 in de L x 2/3 in de An (48.0L x 16.0W mm)
Tecnología Inalámbrica	Bluetooth 5.2

Tamaño de la Unidad:	
Sensor	φ 1/4 in de diámetro x 5 1/6 in de longitud (φ6.5D x 132L mm)
Repetidor	6 3/4 in de L x 1 7/8 in de An x 1 in de Al (170,0mm L x 47,0in An x 27mm Al)

Potencia:	
Sensor	2.4V (batería recargable de litio integrada de)
Repetidor	3.7V (batería recargable de litio integrada de)

* El rango de transmisión indicado se basa en pruebas a una temperatura ambiente de 77°F o 25°C sin obstrucciones ni interferencias electromagnéticas. El rango puede variar en función del número de obstrucciones y de la cantidad de elementos electromagnéticos presentes en el entorno.